Status LED (8)	Rot Dauernd – Gerät außer Betrieb Rot Blinkend – Einbuchungsvorgang Grün Dauernd – Gerät sendet Grün Blinkend – Gerät in Betrieb Gelb Dauernd – Sendesperre aktiv Gelb Blinkend – Ankommender Ruf
Gerät ein-/ ausschalten	Ein-/Aus-/Modus-Taste (11) lange drücken
Lautstärke einstellen	Navi Drehknopf (6) nach links (-) oder rechts (+) drehen
Tastensperre	Menü und * Taste drücken
Töne an/aus	Menü – Einstellungen – Töne
Kein Senden	Menü – Mehr – Netze – Kein Senden
Startbildschirm	Gesprächs-Ende-Taste (11) lange drücken
Rufgruppe wechseln	· Navi Drehknopf (6) 1x drücken. · Mit NaviDrehknopf (6) Gesprächsgruppe auswählen. · Sprech-Taste (4) drücken oder 5 sek. warten
Umschalten DMO/TMO	#-Taste lange drücken / Kontext Taste „Option“
Status senden	Entsprechende Ziffer auf dem Tastenfeld ca. 3 Sek. drücken

Status LED (8)	Rot Dauernd – Gerät außer Betrieb Rot Blinkend – Einbuchungsvorgang Grün Dauernd – Gerät sendet Grün Blinkend – Gerät in Betrieb Gelb Dauernd – Sendesperre aktiv Gelb Blinkend – Ankommender Ruf
Gerät ein-/ ausschalten	Ein-/Aus-/Modus-Taste (11) lange drücken
Lautstärke einstellen	Navi Drehknopf (6) nach links (-) oder rechts (+) drehen
Tastensperre	Menü und * Taste drücken
Töne an/aus	Menü – Einstellungen – Töne
Kein Senden	Menü – Mehr – Netze – Kein Senden
Startbildschirm	Gesprächs-Ende-Taste (11) lange drücken
Rufgruppe wechseln	· Navi Drehknopf (6) 1x drücken. · Mit NaviDrehknopf (6) Gesprächsgruppe auswählen. · Sprech-Taste (4) drücken oder 5 sek. warten
Umschalten DMO/TMO	#-Taste lange drücken / Kontext Taste „Option“
Status senden	Entsprechende Ziffer auf dem Tastenfeld ca. 3 Sek. drücken

Status LED (8)	Rot Dauernd – Gerät außer Betrieb Rot Blinkend – Einbuchungsvorgang Grün Dauernd – Gerät sendet Grün Blinkend – Gerät in Betrieb Gelb Dauernd – Sendesperre aktiv Gelb Blinkend – Ankommender Ruf
Gerät ein-/ ausschalten	Ein-/Aus-/Modus-Taste (11) lange drücken
Lautstärke einstellen	Navi Drehknopf (6) nach links (-) oder rechts (+) drehen
Tastensperre	Menü und * Taste drücken
Töne an/aus	Menü – Einstellungen – Töne
Kein Senden	Menü – Mehr – Netze – Kein Senden
Startbildschirm	Gesprächs-Ende-Taste (11) lange drücken
Rufgruppe wechseln	· Navi Drehknopf (6) 1x drücken. · Mit NaviDrehknopf (6) Gesprächsgruppe auswählen. · Sprech-Taste (4) drücken oder 5 sek. warten
Umschalten DMO/TMO	#-Taste lange drücken / Kontext Taste „Option“
Status senden	Entsprechende Ziffer auf dem Tastenfeld ca. 3 Sek. drücken

Status LED (8)	Rot Dauernd – Gerät außer Betrieb Rot Blinkend – Einbuchungsvorgang Grün Dauernd – Gerät sendet Grün Blinkend – Gerät in Betrieb Gelb Dauernd – Sendesperre aktiv Gelb Blinkend – Ankommender Ruf
Gerät ein-/ ausschalten	Ein-/Aus-/Modus-Taste (11) lange drücken
Lautstärke einstellen	Navi Drehknopf (6) nach links (-) oder rechts (+) drehen
Tastensperre	Menü und * Taste drücken
Töne an/aus	Menü – Einstellungen – Töne
Kein Senden	Menü – Mehr – Netze – Kein Senden
Startbildschirm	Gesprächs-Ende-Taste (11) lange drücken
Rufgruppe wechseln	· Navi Drehknopf (6) 1x drücken. · Mit NaviDrehknopf (6) Gesprächsgruppe auswählen. · Sprech-Taste (4) drücken oder 5 sek. warten
Umschalten DMO/TMO	#-Taste lange drücken / Kontext Taste „Option“
Status senden	Entsprechende Ziffer auf dem Tastenfeld ca. 3 Sek. drücken

Status LED (8)	Rot Dauernd – Gerät außer Betrieb Rot Blinkend – Einbuchungsvorgang Grün Dauernd – Gerät sendet Grün Blinkend – Gerät in Betrieb Gelb Dauernd – Sendesperre aktiv Gelb Blinkend – Ankommender Ruf
Gerät ein-/ ausschalten	Ein-/Aus-/Modus-Taste (11) lange drücken
Lautstärke einstellen	Navi Drehknopf (6) nach links (-) oder rechts (+) drehen
Tastensperre	Menü und * Taste drücken
Töne an/aus	Menü – Einstellungen – Töne
Kein Senden	Menü – Mehr – Netze – Kein Senden
Startbildschirm	Gesprächs-Ende-Taste (11) lange drücken
Rufgruppe wechseln	· Navi Drehknopf (6) 1x drücken. · Mit NaviDrehknopf (6) Gesprächsgruppe auswählen. · Sprech-Taste (4) drücken oder 5 sek. warten
Umschalten DMO/TMO	#-Taste lange drücken / Kontext Taste „Option“
Status senden	Entsprechende Ziffer auf dem Tastenfeld ca. 3 Sek. drücken

Status LED (8)	Rot Dauernd – Gerät außer Betrieb Rot Blinkend – Einbuchungsvorgang Grün Dauernd – Gerät sendet Grün Blinkend – Gerät in Betrieb Gelb Dauernd – Sendesperre aktiv Gelb Blinkend – Ankommender Ruf
Gerät ein-/ ausschalten	Ein-/Aus-/Modus-Taste (11) lange drücken
Lautstärke einstellen	Navi Drehknopf (6) nach links (-) oder rechts (+) drehen
Tastensperre	Menü und * Taste drücken
Töne an/aus	Menü – Einstellungen – Töne
Kein Senden	Menü – Mehr – Netze – Kein Senden
Startbildschirm	Gesprächs-Ende-Taste (11) lange drücken
Rufgruppe wechseln	· Navi Drehknopf (6) 1x drücken. · Mit NaviDrehknopf (6) Gesprächsgruppe auswählen. · Sprech-Taste (4) drücken oder 5 sek. warten
Umschalten DMO/TMO	#-Taste lange drücken / Kontext Taste „Option“
Status senden	Entsprechende Ziffer auf dem Tastenfeld ca. 3 Sek. drücken

Status LED (8)	Rot Dauernd – Gerät außer Betrieb Rot Blinkend – Einbuchungsvorgang Grün Dauernd – Gerät sendet Grün Blinkend – Gerät in Betrieb Gelb Dauernd – Sendesperre aktiv Gelb Blinkend – Ankommender Ruf
Gerät ein-/ ausschalten	Ein-/Aus-/Modus-Taste (11) lange drücken
Lautstärke einstellen	Navi Drehknopf (6) nach links (-) oder rechts (+) drehen
Tastensperre	Menü und * Taste drücken
Töne an/aus	Menü – Einstellungen – Töne
Kein Senden	Menü – Mehr – Netze – Kein Senden
Startbildschirm	Gesprächs-Ende-Taste (11) lange drücken
Rufgruppe wechseln	· Navi Drehknopf (6) 1x drücken. · Mit NaviDrehknopf (6) Gesprächsgruppe auswählen. · Sprech-Taste (4) drücken oder 5 sek. warten
Umschalten DMO/TMO	#-Taste lange drücken / Kontext Taste „Option“
Status senden	Entsprechende Ziffer auf dem Tastenfeld ca. 3 Sek. drücken

Status LED (8)	Rot Dauernd – Gerät außer Betrieb Rot Blinkend – Einbuchungsvorgang Grün Dauernd – Gerät sendet Grün Blinkend – Gerät in Betrieb Gelb Dauernd – Sendesperre aktiv Gelb Blinkend – Ankommender Ruf
Gerät ein-/ ausschalten	Ein-/Aus-/Modus-Taste (11) lange drücken
Lautstärke einstellen	Navi Drehknopf (6) nach links (-) oder rechts (+) drehen
Tastensperre	Menü und * Taste drücken
Töne an/aus	Menü – Einstellungen – Töne
Kein Senden	Menü – Mehr – Netze – Kein Senden
Startbildschirm	Gesprächs-Ende-Taste (11) lange drücken
Rufgruppe wechseln	· Navi Drehknopf (6) 1x drücken. · Mit NaviDrehknopf (6) Gesprächsgruppe auswählen. · Sprech-Taste (4) drücken oder 5 sek. warten
Umschalten DMO/TMO	#-Taste lange drücken / Kontext Taste „Option“
Status senden	Entsprechende Ziffer auf dem Tastenfeld ca. 3 Sek. drücken